


Vælg mellem følgende træfarver:



Natur
(Kun eg)

4



Hvid
(Kun eg)

6




Mørk grå

11



Antik brun

12



Lys grå

13




Sort

14



Mokka

15



Varm hvid

16



Grå brun

20